

Braçadeira Descartável MD

Para uso em único paciente



Braçadeiras descartáveis Suntech para aferição da pressão arterial

-  Linha ÍNDICE
-  A linha ÍNDICE precisa estar dentro da faixa ALCAN CE
-  O símbolo da artéria e a seta precisam estar sobre a artéria braquial ou femoral
-  Fabricado sem látex de borracha natural
-  O produto está de acordo com a Diretiva do Conselho 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos
-  Símbolo indicador da circunferência do braço
-  Símbolo indicador do código de lote da braçadeira
-  Símbolo indicador do fabricante
-  Símbolo indicador da advertência
-  Produto Registrado na ANVISA
-  Símbolo de aprovação no INMETRO

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho:	Cor:	Alcance	Neonatal:		
			Tamanho:	Cor:	Alcance
Infantil	Laranja	8-13 cm			
Pediátrico	Verde	12-19 cm	1	Laranja	3-6 cm
Adulto pequeno	Azul-turquesa	17-25 cm	2	Azul-turquesa	4-8 cm
Adulto	Azul-marinho	23-33 cm	3	Verde	6-11 cm
Adulto grande	Magen ta	31-40 cm	4	Azul-marinho	7-13 cm
Coxa	Marrom	38-50 cm	5	Bordô	8-15 cm



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301



Comércio de Materiais Médicos Hosp. Macroslul Ltda.
CNPJ. 95.433.397/0001-11
Curitiba · Paraná · Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294

82-0400-04-RevA

Braçadeira Descartável MD

Para uso em único paciente



Braçadeiras descartáveis Suntech para aferição da pressão arterial

-  Linha ÍNDICE
-  A linha ÍNDICE precisa estar dentro da faixa ALCAN CE
-  O símbolo da artéria e a seta precisam estar sobre a artéria braquial ou femoral
-  Fabricado sem látex de borracha natural
-  O produto está de acordo com a Diretiva do Conselho 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos
-  Símbolo indicador da circunferência do braço
-  Símbolo indicador do código de lote da braçadeira
-  Símbolo indicador do fabricante
-  Símbolo indicador da advertência
-  Produto Registrado na ANVISA
-  Símbolo de aprovação no INMETRO

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho:	Cor:	Alcance	Neonatal:		
			Tamanho:	Cor:	Alcance
Infantil	Laranja	8-13 cm			
Pediátrico	Verde	12-19 cm	1	Laranja	3-6 cm
Adulto pequeno	Azul-turquesa	17-25 cm	2	Azul-turquesa	4-8 cm
Adulto	Azul-marinho	23-33 cm	3	Verde	6-11 cm
Adulto grande	Magen ta	31-40 cm	4	Azul-marinho	7-13 cm
Coxa	Marrom	38-50 cm	5	Bordô	8-15 cm



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301



Comércio de Materiais Médicos Hosp. Macroslul Ltda.
CNPJ. 95.433.397/0001-11
Curitiba · Paraná · Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294

82-0400-04-RevA

Braçadeira Descartável MD

Para uso em único paciente



Braçadeiras descartáveis Suntech para aferição da pressão arterial

-  Linha ÍNDICE
-  A linha ÍNDICE precisa estar dentro da faixa ALCAN CE
-  O símbolo da artéria e a seta precisam estar sobre a artéria braquial ou femoral
-  Fabricado sem látex de borracha natural
-  O produto está de acordo com a Diretiva do Conselho 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos
-  Símbolo indicador da circunferência do braço
-  Símbolo indicador do código de lote da braçadeira
-  Símbolo indicador do fabricante
-  Símbolo indicador da advertência
-  Produto Registrado na ANVISA
-  Símbolo de aprovação no INMETRO

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho:	Cor:	Alcance	Neonatal:		
			Tamanho:	Cor:	Alcance
Infantil	Laranja	8-13 cm			
Pediátrico	Verde	12-19 cm	1	Laranja	3-6 cm
Adulto pequeno	Azul-turquesa	17-25 cm	2	Azul-turquesa	4-8 cm
Adulto	Azul-marinho	23-33 cm	3	Verde	6-11 cm
Adulto grande	Magen ta	31-40 cm	4	Azul-marinho	7-13 cm
Coxa	Marrom	38-50 cm	5	Bordô	8-15 cm



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301



Comércio de Materiais Médicos Hosp. Macroslul Ltda.
CNPJ. 95.433.397/0001-11
Curitiba · Paraná · Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294

82-0400-04-RevA

Braçadeira Descartável MD

Para uso em único paciente



ADVERTÊNCIAS

O uso da braçadeira pode afetar o funcionamento de outros equipamentos de monitoramento usados simultaneamente na mesma parte do corpo devido à pressurização causada.

Nunca se deve usar a braçadeira no braço do mesmo lado no qual tenha sido realizada uma mastectomia. Em caso de mastectomia bilateral, use o braço do lado menos dominante da cirurgia.

Após o uso da braçadeira na aferição da pressão arterial, pode haver formação de petéquias (pequenos pontos avermelhados ou arroxeados contendo sangue visível ao nível da pele) ou o fenômeno de Rumpel-Leede (petéquias múltiplas) na região da pele sob a braçadeira.

Não utilize a braçadeira na mesma parte do corpo usada para infusões IV ou outros acessos vasculares, tratamentos ou fístulas arteriovenosas (AV). A insuflação da braçadeira pode bloquear temporariamente a circulação do sangue, o que pode causar lesões ao paciente.

PRECAUÇÕES

Não use a braçadeira se houver qualquer sinal de dano. Caso contrário, a aferição pode ser imprecisa.

Procure manter o membro que está com a braçadeira sem movimento durante a aferição.

Nunca utilize a braçadeira sobre lesões, pois isso pode agravá-las.

Assegure o contato da braçadeira apenas com o membro do paciente (braço ou coxa) ao realizar a aferição.

Se o tubo de conexão estiver comprimido ou dobrado pode levar à pressurização contínua da braçadeira, interferindo na circulação e podendo causar lesões potencialmente perigosas ao paciente.

O uso de tamanho incorreto da braçadeira pode resultar em aferições incorretas e enganosas.

MODO DE USO

Siga as instruções de uso para selecionar a braçadeira de tamanho apropriado para cada paciente. Caso contrário, as aferições podem produzir resultados falsos e enganosos.

1. Coloque a braçadeira aberta em torno da face interna do braço ou da coxa, conforme aplicável.
2. Posicione o símbolo de artéria (ARTÉRIA) da braçadeira sobre a artéria braquial (se no braço) ou femoral (se na coxa) e envolva a braçadeira no braço ou coxa livre de roupa.
3. Se a linha indicadora ÍNDICE estiver dentro da faixa indicadora da circunferência do membro (ALCANCE), a circunferência da braçadeira está adequada, do contrário selecione outra braçadeira mais apropriada para a circunferência do membro.
4. Fixe a braçadeira confortavelmente rente ao braço ou à coxa. Retire a braçadeira do paciente imediatamente após aferir a pressão arterial.

Descarte: descarte a braçadeira conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da sua instituição.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condições de Operação: Temperatura: 0 - 50°C UR: 15 - 95% não condensante

Condições de Armazenamento: Temperatura: -20 - 65°C UR: 15 - 95% não condensante

GARANTIA

A SunTech Medical garante que as Braçadeiras Descartáveis MD quando novas, estão isentas de defeitos originais de material ou fabricação e funciona segundo as especificações do fabricante sob condições normais de uso e serviço. O período de garantia do produto é de 2 (dois) anos, tendo início na data de compra do produto. Na eventualidade de uma avaria ou falha dentro do período de garantia, o cliente deve entrar em contato com o Suporte Técnico e informar o modelo do produto, o número de lote, a data de compra e uma breve explicação do defeito do produto. A obrigação do distribuidor autorizado limita-se ao reparo ou substituição que o mesmo considerar como defeituosos dentro do período de garantia. Essas garantias são atribuídas ao comprador original e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros. Essa garantia não se aplica a danos ou defeitos considerados terem sido causados por uso indevido, acidente (inclusive danos de transporte), defeitos por calamidades naturais, negligência, manutenção inadequada, modificação ou reparo por outras pessoas além dos técnicos autorizados. Este produto é de uso para único paciente. O produto não se destina ao uso para múltiplos pacientes.

SUPORTE TÉCNICO

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares MacroSul Ltda.

Rua Júlio Bartolomeu Tabora Luiz, 270 - Bairro Atuba - CEP 82600-070 - Curitiba, PR.

(41) 2102-8344

suporte@macroSul.com

Braçadeira Descartável MD

Para uso em único paciente



ADVERTÊNCIAS

O uso da braçadeira pode afetar o funcionamento de outros equipamentos de monitoramento usados simultaneamente na mesma parte do corpo devido à pressurização causada.

Nunca se deve usar a braçadeira no braço do mesmo lado no qual tenha sido realizada uma mastectomia. Em caso de mastectomia bilateral, use o braço do lado menos dominante da cirurgia.

Após o uso da braçadeira na aferição da pressão arterial, pode haver formação de petéquias (pequenos pontos avermelhados ou arroxeados contendo sangue visível ao nível da pele) ou o fenômeno de Rumpel-Leede (petéquias múltiplas) na região da pele sob a braçadeira.

Não utilize a braçadeira na mesma parte do corpo usada para infusões IV ou outros acessos vasculares, tratamentos ou fístulas arteriovenosas (AV). A insuflação da braçadeira pode bloquear temporariamente a circulação do sangue, o que pode causar lesões ao paciente.

PRECAUÇÕES

Não use a braçadeira se houver qualquer sinal de dano. Caso contrário, a aferição pode ser imprecisa.

Procure manter o membro que está com a braçadeira sem movimento durante a aferição.

Nunca utilize a braçadeira sobre lesões, pois isso pode agravá-las.

Assegure o contato da braçadeira apenas com o membro do paciente (braço ou coxa) ao realizar a aferição.

Se o tubo de conexão estiver comprimido ou dobrado pode levar à pressurização contínua da braçadeira, interferindo na circulação e podendo causar lesões potencialmente perigosas ao paciente.

O uso de tamanho incorreto da braçadeira pode resultar em aferições incorretas e enganosas.

MODO DE USO

Siga as instruções de uso para selecionar a braçadeira de tamanho apropriado para cada paciente. Caso contrário, as aferições podem produzir resultados falsos e enganosos.

1. Coloque a braçadeira aberta em torno da face interna do braço ou da coxa, conforme aplicável.
2. Posicione o símbolo de artéria (ARTÉRIA) da braçadeira sobre a artéria braquial (se no braço) ou femoral (se na coxa) e envolva a braçadeira no braço ou coxa livre de roupa.
3. Se a linha indicadora ÍNDICE estiver dentro da faixa indicadora da circunferência do membro (ALCANCE), a circunferência da braçadeira está adequada, do contrário selecione outra braçadeira mais apropriada para a circunferência do membro.
4. Fixe a braçadeira confortavelmente rente ao braço ou à coxa. Retire a braçadeira do paciente imediatamente após aferir a pressão arterial.

Descarte: descarte a braçadeira conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da sua instituição.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condições de Operação: Temperatura: 0 - 50°C UR: 15 - 95% não condensante

Condições de Armazenamento: Temperatura: -20 - 65°C UR: 15 - 95% não condensante

GARANTIA

A SunTech Medical garante que as Braçadeiras Descartáveis MD quando novas, estão isentas de defeitos originais de material ou fabricação e funciona segundo as especificações do fabricante sob condições normais de uso e serviço. O período de garantia do produto é de 2 (dois) anos, tendo início na data de compra do produto. Na eventualidade de uma avaria ou falha dentro do período de garantia, o cliente deve entrar em contato com o Suporte Técnico e informar o modelo do produto, o número de lote, a data de compra e uma breve explicação do defeito do produto. A obrigação do distribuidor autorizado limita-se ao reparo ou substituição que o mesmo considerar como defeituosos dentro do período de garantia. Essas garantias são atribuídas ao comprador original e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros. Essa garantia não se aplica a danos ou defeitos considerados terem sido causados por uso indevido, acidente (inclusive danos de transporte), defeitos por calamidades naturais, negligência, manutenção inadequada, modificação ou reparo por outras pessoas além dos técnicos autorizados. Este produto é de uso para único paciente. O produto não se destina ao uso para múltiplos pacientes.

SUPORTE TÉCNICO

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares MacroSul Ltda.

Rua Júlio Bartolomeu Tabora Luiz, 270 - Bairro Atuba - CEP 82600-070 - Curitiba, PR.

(41) 2102-8344

suporte@macroSul.com

Braçadeira Descartável MD

Para uso em único paciente



ADVERTÊNCIAS

O uso da braçadeira pode afetar o funcionamento de outros equipamentos de monitoramento usados simultaneamente na mesma parte do corpo devido à pressurização causada.

Nunca se deve usar a braçadeira no braço do mesmo lado no qual tenha sido realizada uma mastectomia. Em caso de mastectomia bilateral, use o braço do lado menos dominante da cirurgia.

Após o uso da braçadeira na aferição da pressão arterial, pode haver formação de petéquias (pequenos pontos avermelhados ou arroxeados contendo sangue visível ao nível da pele) ou o fenômeno de Rumpel-Leede (petéquias múltiplas) na região da pele sob a braçadeira.

Não utilize a braçadeira na mesma parte do corpo usada para infusões IV ou outros acessos vasculares, tratamentos ou fístulas arteriovenosas (AV). A insuflação da braçadeira pode bloquear temporariamente a circulação do sangue, o que pode causar lesões ao paciente.

PRECAUÇÕES

Não use a braçadeira se houver qualquer sinal de dano. Caso contrário, a aferição pode ser imprecisa.

Procure manter o membro que está com a braçadeira sem movimento durante a aferição.

Nunca utilize a braçadeira sobre lesões, pois isso pode agravá-las.

Assegure o contato da braçadeira apenas com o membro do paciente (braço ou coxa) ao realizar a aferição.

Se o tubo de conexão estiver comprimido ou dobrado pode levar à pressurização contínua da braçadeira, interferindo na circulação e podendo causar lesões potencialmente perigosas ao paciente.

O uso de tamanho incorreto da braçadeira pode resultar em aferições incorretas e enganosas.

MODO DE USO

Siga as instruções de uso para selecionar a braçadeira de tamanho apropriado para cada paciente. Caso contrário, as aferições podem produzir resultados falsos e enganosos.

1. Coloque a braçadeira aberta em torno da face interna do braço ou da coxa, conforme aplicável.
2. Posicione o símbolo de artéria (ARTÉRIA) da braçadeira sobre a artéria braquial (se no braço) ou femoral (se na coxa) e envolva a braçadeira no braço ou coxa livre de roupa.
3. Se a linha indicadora ÍNDICE estiver dentro da faixa indicadora da circunferência do membro (ALCANCE), a circunferência da braçadeira está adequada, do contrário selecione outra braçadeira mais apropriada para a circunferência do membro.
4. Fixe a braçadeira confortavelmente rente ao braço ou à coxa. Retire a braçadeira do paciente imediatamente após aferir a pressão arterial.

Descarte: descarte a braçadeira conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da sua instituição.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condições de Operação: Temperatura: 0 - 50°C UR: 15 - 95% não condensante

Condições de Armazenamento: Temperatura: -20 - 65°C UR: 15 - 95% não condensante

GARANTIA

A SunTech Medical garante que as Braçadeiras Descartáveis MD quando novas, estão isentas de defeitos originais de material ou fabricação e funciona segundo as especificações do fabricante sob condições normais de uso e serviço. O período de garantia do produto é de 2 (dois) anos, tendo início na data de compra do produto. Na eventualidade de uma avaria ou falha dentro do período de garantia, o cliente deve entrar em contato com o Suporte Técnico e informar o modelo do produto, o número de lote, a data de compra e uma breve explicação do defeito do produto. A obrigação do distribuidor autorizado limita-se ao reparo ou substituição que o mesmo considerar como defeituosos dentro do período de garantia. Essas garantias são atribuídas ao comprador original e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros. Essa garantia não se aplica a danos ou defeitos considerados terem sido causados por uso indevido, acidente (inclusive danos de transporte), defeitos por calamidades naturais, negligência, manutenção inadequada, modificação ou reparo por outras pessoas além dos técnicos autorizados. Este produto é de uso para único paciente. O produto não se destina ao uso para múltiplos pacientes.

SUPORTE TÉCNICO

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares MacroSul Ltda.

Rua Júlio Bartolomeu Tabora Luiz, 270 - Bairro Atuba - CEP 82600-070 - Curitiba, PR.

(41) 2102-8344

suporte@macroSul.com