

MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

Faixa de medição de temperatura (interna e externa): -50°C a +70°C (-58°F a +158°F)

Precisão da medição de temperatura: ±1°C (±1,8°F)

Resolução da temperatura: 0,1°C (0,2°F)

Faixa de medição de umidade (interna): 10% RH a 99% RH

Precisão da medição de umidade: ±5% RH

Resolução da umidade: 1%

Fonte de energia: 1 pilha AAA de 1,5V

Condições de armazenamento: -10°C a 50°C (umidade entre 20%-80% RH)

FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Medição de temperatura e umidade (ambiente interno e externo)
- Alternância entre °C e °F
- Função de memória da temperatura/umidade máxima e mínima
- Relógio com opção de exibição em 12/24 horas
- Alarme diário
- Calendário com exibição de data

MODO DE OPERAÇÃO**Instalação da bateria:**

Abra o compartimento traseiro da bateria e insira a pilha conforme a orientação indicada.

Funções dos botões:

[MODE]: alterna entre exibição do relógio e do alarme; permite configurar a hora atual, alarme, formato 12h/24h, mês e dia.

[ADJ]: ajusta os valores numéricos durante as configurações.

[MEMORY]: exibe os valores máximos e mínimos de temperatura e umidade; pressione e segure por 2 segundos para limpar os dados da memória.

[C/F]: alterna entre °C e °F.

Configuração da hora:

No estado inicial, pressione e segure [MODE] por 2 segundos – os minutos começarão a piscar. Use [ADJ] para ajustar. Continue pressionando [MODE] para ajustar, na sequência: hora, formato 12h/24h, mês (M), dia (D).

Modo de alarme:

Com o relógio na tela (os dois pontos entre horas e minutos piscando), pressione [MODE] uma vez para entrar no modo alarme (os dois pontos ficarão fixos).

Para configurar o alarme, pressione e segure [MODE] por 2 segundos.

Retorno automático:

No modo alarme, sem nenhuma operação por 1 minuto, o display retorna ao relógio. Pressione [ADJ] para visualizar o calendário, que retorna ao relógio após 3 segundos.

Consulta e redefinição de memória:

Pressione [MEMORY] para exibir temperaturas e umidades máximas (MAX) e mínimas (MIN).

Pressione e segure [MEMORY] por mais de 2 segundos para apagar os dados armazenados.

Observação:

Se o aparelho apresentar falhas, substitua a bateria.

GARANTIA

Este produto possui garantia de 90 (noventa) dias a partir da data de compra. Todos os nossos produtos são testados, e nossa responsabilidade sob esta garantia limita-se apenas à troca de produtos que apresentem defeitos de fabricação.



WWW.TOMATE.TV
Y0005083600
PRODUZIDO EM: P.R.C.



7 908227 226810